

# **EZ Pisces310**

使用手冊

**User Manual**



目錄

中 文.....3






■ 產品簡介.....3

■ 規格表.....4

■ 安裝說明.....5

■ 燈號顯示.....6

## ■ 產品簡介

品名	EZ Pisces310
型號	Pisces310(P = PC/SC ; U = USB)
支援平台	Windows7 x32.x64   Vista x32 x64   XP x32 x64   Window 2003 x64   Win 98/ME/2000/NT4.0/XP/CE; Linux;Mac
認證與標準	FCC, CE, BSMI , RoHS     D3A009  RoHS <small>2002/95/EC</small>

## ■ 規格表

尺寸	77mm(L)*52mm(W)*38mm(H)
重量	約 100g
外殼材質	ABS
電源供應	使用 USB Port 本身之電源
插卡槽種類／ 壽命	摩擦式/可插拔 100,000 次以上
卡片介面	可讀寫於符合 ISO7816-3 規範及 T=0, T=1 通訊協定之 CPU 卡 可讀寫 2-line,3-line and I <sup>2</sup> C Memory 卡
與主機通訊介 面	USB 介面-支援 USB2.0 (full speed)
驅動程式支援	Win 98/ME/2000/NT4.0/XP/CE; Linux
開發工具支援	提供 PC/SC 環境之 API 或 CT-API 供發展應用程式
使用環境	操作溫度(℃): 0 °C ~ 50°C 儲存溫度 (℃): -35 °C ~ 70°C

## ■ 安裝說明

步驟(1)：將 EZ Pisces 310 讀卡機插入電腦的 USB 連接埠上。

步驟(2)：將光碟片放入光碟機中，執行光碟片中之"Autorun.exe"程式。

步驟(3)：滑鼠點選"讀卡機型號"欄中"Pisces 310"的驅動程式。

步驟(4)：完成驅動程式安裝，如果出現"您必須重新啟動電腦，以套用這些變更"。

對話盒時，請按"立刻重新開機"按鈕重新啟動系統

附註說明：系統重新啟動後，您可檢查"裝置管理員"內是否有該讀卡機，以確定是否正確安裝

## ■ 燈號顯示

黃綠燈：代表讀卡機之電源供應狀態,亮時為已接上電源

紅燈：代表卡片已被重置(Reset),閃爍時代表正在讀寫 IC 卡