

EZ710 Series

使用手冊






User Manual



目錄

中 文.....	3
■ 產品簡介.....	3
■ 規格表.....	4
■ 安裝說明.....	6
■ 燈號顯示.....	7

■ 產品簡介

品名	EZ710 系列
型號	EZ710BU / EZ710BR
支援平台	Win7/Vista/WinXP/2000/ME/98/NT4.0,Linux
認證與標準	CE, BSMI, NCC ID, RoHS, PC/SC 1.0 Standard    D3A009  

■ 規格表

●機械

尺寸	80mm(長)X75mm(寬)X15mm(高)
重量	大約 60 公克
外殼材質	ABS
插卡槽種類／ 壽命	摩擦式/可插拔 100,000 次以上
接觸式卡片介 面	符合 ISO7816 T=0 及 T=1 協定及通過 EMV L1 驗證
接線長度(cm)	120 公分

●電流 / 電子

電源電壓(伏特)	5V±5% USB : 由 USB 集線器供電 RS232 : 由 PS/2 供電
功耗(毫安培)	最大 200 毫安培
連接介面	RS232 或 USB 2.0
主機通訊速度	RS232 : 達 115200 bps USB : USB2.0 (全速) 12M bps
非接觸式卡片 介面	Mifare® 經典協定 ISO14443 型 A & B & T=CL 和 SONY®Felica (C 型) 工作頻率 13.56MHz 傳輸速度達 424K bps
智慧卡介面	適用 ISO7816-3 T=0 和 T=1 協定, EMV L1 傳輸速度: 達 115,200 bps
使用環境	操作溫度(℃): 0 °C ~ 45°C 儲存溫度(℃): -15 °C ~ 70°C

●韌體 / 軟體 / 憑證

符合	PC/SC 1.0 標準
支援驅動程式	Win7/Vista/WinXP/2000/ME/98/NT4.0,Linux
SDK (軟體函式庫)	由虹堡提供 API 和 SDK

●功能

顯示	兩色 LED 顯示卡片讀取狀況
----	-----------------

■ 安裝說明

步驟(1)：將 EZ 710 系列讀卡機插入電腦的 USB 連接埠上。

步驟(2)：將光碟片放入光碟機中，執行光碟片中之"Autorun.exe"程式。

步驟(3)：滑鼠點選"讀卡機型號"欄中"EZ 710 Series"的驅動程式。

步驟(4)：完成驅動程式安裝，如果出現"您必須重新啟動電腦，以套用這些變更"。

對話盒時，請按"立刻重新開機"按鈕重新啟動系統

附註說明：系統重新啟動後，您可檢查"裝置管理員"內是否有該讀卡機，以確定是否
正確安裝

■ 燈號顯示

黃綠燈：代表讀卡機之電源供應狀態,亮時為已接上電源

紅燈：代表卡片已被重置(Reset),閃爍時代表正在讀寫 IC 卡